

Bytting av nivåmåler i Quadro dieseltank

Demontering av eksisterende nivåmåler

- Demontering må gjøres når dieselnivået i tanken er så lavt at ikke flottørrarmen slår inn i tankveggen når måleren skrues ut.
- Flensen rundt nivåmåleren må varmes med varmluftspistol før måleren skrues ut. Gjengene er låst med et tetningsmiddel (Loctite el.l.), og sitter bom fast hvis det ikke varmes på forhånd.

Montering av ny nivåmåler

- Montering av ny nivåmåler må gjøres når nivået i tanken er så lavt at ikke flottørrarmen slår inn i tankveggen når måleren skrues inn.
- Ved montering av ny nivåmåler må måleren skrues på plass slik at flottørrarmen har full bevegelse fra lavest til høyest nivå, uten å slå inn i tankveggen.
- Gjengene må låses med egnet tetningsmiddel (Holte Industri bruker Loctite 577).

Eksempel på nivåmålere til Quadro dieseltank:

