

Programmering av Perry 2 kanals ur, CV020503.

Ønskes en enkel styring av f.eks utelys, der lyset skal stå på fra solnedgang til soloppgang, velg kanal 2. Ved komplett programmering av del 1 (følgende punkter), skal alt virke.

- Oppstart av uret og programmering av lengde- og breddegrad
- Programmere dagens tid og dato

Ønskes en mere avansert form for styring, må kanal 1 benyttes. Her har man en hel del muligheter i tillegg. Se [engelsk bruksanvisning](#) for dette.

Oppstart av uret og programmering av lengde og breddegrad

- Reset og start uret med å holde inne Meny-knappen og samtidig trykk Reset-knappen med en binders eller annen lang spiss gjenstand.
- Trykk Meny-knappen igjen innen 3 sek.
 - Det kommer frem «Clear», så «rel 1.1», så «select your country» i displayet.
 - Når «select your country» kommer i displayet, trykk ↓.
 - Velg «other country»
 - Trykk «OK»
 - «Latitude North Plus» kommer frem i displayet. Trykk ↑ og ↓ til du har riktig breddegrad i forhold til der uret skal stå (Kristiansand 58°, Oslo 60°, Trondheim 63° (max innstilling er 64°, som er sånn ca ved Steinkjer)).
 - Trykk «OK»
 - «Longitude East Plus» kommer frem i displayet. Trykk ↑ og ↓ til du har riktig lengdegrad i forhold til der uret skal stå (Bergen 5°, Kristiansand 8°, Oslo 11°, Trondheim 10°).
 - Trykk «OK»
 - «Time zone» kommer frem i displayet. Det vises 01:00. Dette er riktig,
 - Trykk «OK»
 - «Sunset Time Offset» kommer frem i displayet. Her kan du justere om du ønsker endring. For normalt bruk, trykk «OK»
 - «Sunset Rise Offset» kommer frem i displayet. Justeres hvis ønskelig. For normalt bruk, trykk «OK».
 - «Rele out enable» vises i displayet. Trykk «OK»
 - «Turn on learnt time» vises i displayet. Trykk «OK»
 - «00000h CH1» vises i displayet. Trykk «OK»
 - «00000h CH2» vises i displayet. Trykk «OK»
- Du kommer da ut av Reset modus, og tilbake til normal visning.

Programmere dagen tid og dato

- Trykk meny
 - Se til at «TIME» blinker og trykk «OK»
 - Trykk ↑ og ↓ til du har riktig tid i sekunder. Trykk så «OK»
 - Trykk ↑ og ↓ til du har riktig tid i minutter. Trykk så «OK»
 - Trykk ↑ og ↓ til du har riktig tid i timer. Trykk så «OK»
 - Trykk ↑ og ↓ til du har riktig år. Trykk så «OK»
 - Trykk ↑ og ↓ til du har riktig måned. Trykk så «OK»
 - Trykk ↑ og ↓ til du har riktig dato. Trykk så «OK»
 - Trykk så «MENY» for å komme ut.