

Samsvarserklæring iht. ISO/IEC Guide 22

Utsteder: Max Weishaupt GmbH

Adresse: Max Weishaupt Straße
D-88475 Schwendi

Produkt: Oljebrenner med vifte
Type: WL20/1-C
WL20/2-C

Det ovenfor angitte produkt er i samsvar med dokumentnr.: EN 267
EN 292
EN 50 081-1
EN 50 082-1
EN 60 335

I henhold til bestemmelsene i følgende direktiver

89/336/EØF	Elektromagnetisk forenlighet
73/23/EØF	Lavspenningsdirektivet
92/42/EØF	Virkningsgraddirektivet
98/37/EU	Maskindirektivet
97/23/EU	Trykkapparatdirektivet

er dette produktet merket som følger



CE- 0036 0323/01

Schwendi 06.09.2001

ppa. Dr. Lück ppa. Denkinger

Brenneren er kontrollert og prøvet av et uavhengig kontrollorgan (TÜV Bau und Betriebstechnik München) og er sertifisert etter DIN CERTCO.

Registreringsnr. : 5G982/2001

En omfattende kvalitetssikring er garantert gjennom et sertifisert kvalitetssikringssystem etter DIN ISO 9001.

Innhold

1	Generelle henvisninger	3
2	Sikkerhetshenvisninger	4
3	Teknisk beskrivelse	5
3.1	Anvendelsesområde	5
3.2	Funksjon	6
4	Montasje	8
4.1	Sikkerhetshenvisninger for montasje	8
4.2	Levering, transport, lagring	8
4.3	Montasjeforberedelser	8
4.4	Oljetilførsel	8
4.5	Brennermontasje	10
4.6	Elektrisk tilkobling	11
4.7	Dysevalg	11
5	Igangkjøring og drift	12
5.1	Sikkerhetshenvisninger for førstegangs igangkjøring	12
5.2	Forholdsregler ved førstegangs igangkjøring	12
5.3	Førstegangs igangkjøring og innregulering	12
5.4	Sette brenneren ut av drift	14
5.5	Funksjonsforløp og elektrisk koblingsskjema	15
5.6	Betjening W-FM05	17
6	Feilkilder og servicetips	18
7	Vedlikehold	21
7.1	Sikkerhetshenvisninger ved vedlikehold	21
7.2	Vedlikeholdsplan	21
7.3	Dyser, demontering og montering	22
7.4	Tennelektrodeinnstilling	22
7.5	Flammeholderinnstilling	23
7.6	Dysestokk, demontering og montering	24
7.7	Viftehusdeksel, demontering og montering	24
7.8	Serviceposisjon	25
7.9	Oljepumpe, brennermotor og viftehjul, demontering og montering	25
7.10	Rengjøring av luftinntak og luftspjeld	26
7.11	Luftspjeldets vinkeldrev, demontering og montering	26
7.12	Oljepumpefilter, demontering og montering	27
7.12	Bytte av intern sikring (W-FM05)	27
8	Tekniske data	28
8.1	Brennerkomponenter	28
8.2	Arbeidsområde	28
8.3	Tillatt brennstoff	28
8.4	Elektriske data	28
8.5	Tillatte omgivelsesbetingelser	28
8.6	Mål	29
8.7	Vekt	29
Tillegg		
Forbrenningskontroll		30