

HOLTE

INDUSTRI



Bruksanvisning

Holte Varmefifte

Varenr: 40015020 2kW

(N) Varmefifte

(E) Fan heater

Dette produktet er egnet for både permanent og midlertidig bruk.

2kW Art. Nr. 40015020

NORSK BRUKSANVISNING

ADVARSEL

1.1 Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental kapasitet eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

1.2 ADVARSEL: For å unngå overoppheting, dekk ikke til varmeapparatet.

1.3 Barn under 3 år må holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.

1.4 Barn fra 3 år til 8 år skal kun slå apparatet av/på dersom det har vært plassert eller installert i sin tiltenkte normale driftsposisjon, og de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk og forstår farene involvert. Barn fra 3 år og under 8 år skal ikke plugge inn, regulere eller rengjøre apparatet eller utføre brukervedlikehold.

1.5 FORSIKTIG – enkelte deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Spesiell oppmerksomhet må gis når barn og sårbare personer er til stede.

1. Instruksjoner

Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Dette er et elektrisk varmeapparat med vifte/motor som kan brukes i husholdninger, lager og verksteder. Det har innebygd romtermostat og overopphetingstermostat.

Overopphetingstermostaten har automatisk tilbakestilling når apparatet er nedkjølt.

Overopphetingstermostaten kobler ut varmeelementene, men viften vil fortsette å gå. Når varmeapparatet brukes for første gang, kan du merke en lett røykutvikling. Dette er helt normalt og vil stoppe etter en kort stund. Varmeelementet er laget av rustfritt stål og er belagt med beskyttende olje fra produksjonen. Røyken kommer av oppvarming av rester av olje.

2. Tekniske spesifikasjoner

Modell/ Art.nr:	40015020
Vantett klasse	IPX4
Spenning	220-240V
Nødvendig effekt	2000W
Strøm	8,7A
Nødvendig sikring	10A
Innstilling	25/2000W
Størrelse på varmeapparat	220 x 225 x 85
Overopphetnings termostat	0-85C

- Metallkapsling med pulverlakkert overflate
- Leveres med ledning og støpsel

3. Beskrivelse av kontrollpanel



Venstre bryter: Vifte og varme av/på

Høyre bryter: Regulering av varme

4. Sikkerhet

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ OVEROPPHETING – DEKK IKKE TIL VARMEAPPARATET UNDER BRUK.

Når du bruker et elektrisk apparat skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

- Varmeapparatet er ikke egnet for utendørs bruk i fuktig vær, på bad eller i andre våte eller fuktige områder.
- Vær oppmerksom på at varmeapparatet kan bli svært varmt og bør plasseres på trygg avstand fra brennbare gjenstander som møbler, gardiner og lignende.
- Ikke dekk til varmeapparatet.
- Ikke plasser varmeapparatet rett ved siden av en veggkontakt.
- Ikke koble varmeapparatet til en av/på-timer eller annet utstyr som automatisk kan slå enheten av og på.
- Varmeapparatet skal ikke plasseres i rom der brennbare væsker eller gasser brukes eller lagres.
- Hvis det brukes forlengelseskabel, må den være så kort som mulig og skal være helt uttrukket.
- Ikke koble andre apparater til samme kontakt som varmeapparatet.
- Varmeapparatet skal ikke brukes på bad, i dusjkabinett eller direkte ved et bassengområde.
- Skadet ledning skal repareres av produsent eller kyndig fagperson.
- Sørg for at varmeapparatet alltid er under tilsyn og hold barn og dyr unna.
- Plasser alltid varmeapparatet på en jevn overflate og sørg for at det ikke kan velte.
- Når du ikke bruker varmeapparatet over lengre tid, koble det fra veggen.
- Ikke la varmeapparatet stå på i lengre perioder uten tilsyn.
- Trekk støpselet rett ut, aldri dra i ledningen.

- Hold varmeapparatet unna gardiner eller områder der luftinntaket lett kan blokkeres.
- Bruk aldri apparatet med våte hender eller bruk det når det er vann på strømkabelen.
- Kast ikke elektriske apparater som usortert avfall – bruk egne innsamlingsordninger. Kontakt kommunen for informasjon om tilgjengelige innsamlingssystemer.
- La aldri barn eller personer som ikke er i stand til å håndtere apparatet være alene med varmeapparatet.

5. Bruksanvisning

Plasser varmeapparatet slik at det står oppreist på en flat overflate i trygg avstand fra våte områder og brennbare gjenstander.

Koble varmeapparatet til strømuttaket.

Sett termostatknappen på ønsket nivå og la varmeapparatet gå på full effekt.

Varmeapparatet vil slå seg på når varmevelgeren settes på en av effektinnstillingene.

Når rommet når ønsket temperatur, vil varmeelementet slå seg av, men viften vil fortsette å gå. Når temperaturen synker, vil varmeelementet slå seg på igjen.

Nå starter og stopper varmeapparatet automatisk og holder romtemperaturen konstant.

Før du slår av varmeapparatet: sett termostatknappen til OFF-posisjon og sett varmevelgeren på FAN eller OFF. La varmeapparatet kjøle seg ned i noen minutter.

Etter bruk: slå først AV varmeapparatet, trekk deretter ut støpselet.

6. Rengjøring og vedlikehold

Før rengjøring, koble apparatet fra strømuttaket og la det kjøle seg ned.

Kapslingen kan lett bli skitten, tørk ofte av med en klut. Tørk skitne områder med en fuktig klut under 45°C med mildt rengjøringsmiddel, tørk deretter varmeapparatet med en ren klut. Vær forsiktig så vann ikke entrer apparatets indre. Sprut ikke vann på apparatet. Bruk aldri løsemidler som bensin, isoamylacetat, toluen osv. til rengjøring – dette ødelegger ytterkapslingen.

Rengjør kabel og støpsel, tørk og pakk det i en plastpose.

Når du lagrer varmeapparatet: la det først kjøle seg ned, hold det tørt. Dekk det med en plastpose, legg det i en eske og oppbevar det på et tørt og ventilert sted.



**⚠ This product is suitable for both permanent and temporary use.
2 kW item no. 40015020**

USER MANUAL

WARNING

- 1.1** This appliance can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction on how to use the appliance safely and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.
- 1.2** WARNING: To avoid overheating, do not cover the heater.
- 1.3** Children under 3 years must be kept away unless under continuous supervision.
- 1.4** Children from 3 years to under 8 years may only turn the appliance on/off if it has been placed or installed in its intended normal operating position, and they have been given supervision or instructions regarding safe use and understand the hazards involved. Children from 3 years and under 8 years must not plug in, adjust, or clean the appliance, or carry out user maintenance.
- 1.5** CAUTION – some parts of this product can become very hot and cause burns. Special care must be taken when children and vulnerable persons are present.

1. Instructions

Read the user manual carefully before use.

This is an electric fan heater with a built-in fan/motor, suitable for use in households, warehouses, and workshops. It is equipped with an integrated room thermostat and an overheat protection thermostat.

The overheat protection thermostat has an automatic reset function once the appliance has cooled down. The overheat protection thermostat switches off the heating elements, but the fan will continue to operate.

When using the heater for the first time, you may notice a slight emission of smoke. This is normal and will stop after a short period. The heating element is made of stainless steel and is coated with protective oil from the manufacturing process. The smoke is caused by the heating of residual oil.

2. Technical specification

Modell/ Art.nr:	40015020
Vantett klasse	IPX4
Spenning	220-240V
Nødvendig effekt	2000W
Strøm	8,7A
Nødvendig sikring	10A
Innstilling	25/2000W
Størrelse på varmeapparat	220 x 225 x 85
Overheat protection thermostat	0-85C

- Metal casing with powder-coated surface
- Supplied with cable and plug

3. Description of control panel



- **Left knob: Fan and heater on/off switch**
- **Right knob: Thermostat dial**

4. Safety

WARNING: TO AVOID OVERHEATING – DO NOT COVER THE HEATER DURING USE.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- The heater is not suitable for outdoor use in damp weather, in bathrooms, or in other wet or humid areas.
- Be aware that the heater can become very hot and should be placed at a safe distance from combustible objects such as furniture, curtains, and similar items.
- Do not cover the heater.
- Do not place the heater directly next to a wall socket.
- Do not connect the heater to an on/off timer or other equipment that can automatically switch the unit on and off.
- The heater must not be placed in rooms where flammable liquids or gases are used or stored.
- If an extension cord is used, it must be as short as possible and fully uncoiled.
- Do not connect other appliances to the same outlet as the heater.
- The heater must not be used in bathrooms, in shower cabins, or directly by a pool area.
- A damaged cord must be repaired by the manufacturer or a qualified professional.
- Ensure that the heater is always supervised and keep children and animals away.
- Always place the heater on an even surface and make sure it cannot tip over.
- When the heater is not in use for extended periods, unplug it from the wall.
- Do not leave the heater running for long periods without supervision.
- Pull the plug straight out, never pull on the cord.
- Never use the appliance with wet hands or use it when there is water on the power cable.
- Do not dispose of electrical appliances as unsorted waste – use dedicated collection systems. Contact your municipality for information about available collection schemes.
- Never leave children or persons who are not capable of handling the appliance alone with the heater.

5. Instructions for Use

Place the heater upright on a flat surface at a safe distance from wet areas and combustible objects.

Connect the heater to the power outlet.

Set the thermostat knob to the desired level and let the heater run at full power.

The heater will switch on when the power selector is set to one of the power settings.

When the room reaches the desired temperature, the heating element will switch off, but the fan will continue to run. When the temperature drops, the heating element will switch on again.

The heater now starts and stops automatically and keeps the room temperature constant.

Before turning off the heater: set the thermostat knob to the OFF position and set the power selector to FAN or OFF. Let the heater cool down for a few minutes.

After use: first turn OFF the heater, then unplug it.

6. Cleaning and Maintenance

Before cleaning, disconnect the appliance from the power outlet and let it cool down.

The casing may easily become dirty; wipe often with a soft sponge. Wipe dirty areas with a sponge moistened in water under 45°C with mild detergent, then dry the heater with a clean cloth. Be careful that water does not enter the inside of the appliance. Do not spray water on the appliance. Never use solvents such as gasoline, isoamyl acetate, toluene, etc. for cleaning – this may damage the outer casing.

Clean the cable and plug, dry them and pack them in a plastic bag.

When storing the heater: let it cool down first, keep it dry. Cover it with a plastic bag, place it in a box and store it in a dry and ventilated place.