

INSTRUKS TIL BRUKER AV MIDLERTIDIG ELEKTRISK ANLEGG

1. Feilaktig bruk av det elektriske anlegget kan medføre skade på personer og utstyr.
2. Det skal være ryddig og tilgjengelig rundt sentralen, som alltid skal være sikret mot betjening av uvedkommende og mot utilsiktet betjening.
3. Trekk aldri støpsel ut av sentralen med belastning på.
4. Midlertidige elektriske anlegg skal bare monteres og vedlikeholdes av personell med nødvendig kompetanse.
5. Det skal bare benyttes jordede kabler og kontaktmateriell.
6. Elektriske apparater som skal benyttes må være i forskriftsmessig stand. De skal enten være i dobbeltisolert utførelse og merket , eller forskriftsmessig tilkoblet til jord.
7. Kabler skal, både utendørs og innendørs, anbringes på en slik måte at de ikke blir skadet.
Skjøtekabler skal være av godkjent type. Unngå lengre seriekoblinger.
8. Kabler eller apparater med feil eller mangler skal frakobles, og skal ikke tas i bruk før reparasjon er foretatt.
9. Dersom jordfeilvern har løst ut skal feil finnes og utbedres. Søk hjelp hos ansvarlig for el.anlegg for feilsøking.
10. Jordfeilvernets testknapp skal betjenes jevnlig og minst hver 6.måned. Dersom vern ikke løser ut, skal utbedring foretas før gjeldene kurs igjen driftsettes. Kurs skal i mellomtiden sikres mot gjeninnkobling.
11. Dersom sentral er utstyrt med jordfeilvarsling og denne gir alarm, skal ansvarlig for el.anlegg umiddelbart kontaktes for utbedring av feil.
12. Dersom sentral er utstyrt med overspenningsvern skal dette jevnlig kontrolleres. Viser kontrollvindu på vern fargen rød, skal ansvarlig for el.anlegg umiddelbart kontaktes for utbedring.

Sentral skal alltid være avlåst og sikret mot betjening av uvedkommende og mot utilsiktet betjening.