


CLK 80 R/V og CLK 170 R/V – Deleliste

Splittegning



Nr	Betegnelse	CLK 80-RV	CLK 170-RV
1	Topplate	RE1104740-1	RE1104851
2	Øvre isolasjonsplate	RE1104741-1	RE1104852
3	Isolasjonsplate (høyre/venstre)	RE1104742	RE1104853
4	Øvre sideplate (høyre/venstre)	RE1104743	RE1104854
5	Nedre sideplate (høyre/venstre)	RE1104744-1	RE1104855
6	Nedre isolasjonsplate	RE1104746	RE1104872
7	Fremre bunnplate	RE1104745	RE1104856
8	Bakre bunnplate	RE1104836	RE1104857
9	Støttefot	RE1104790	RE1104790
10	Frontplate, komplett	RE1104755	RE1104858
11	Isolasjon, frontplate	RE1104756	RE1104786
12	Styrebrakett	RE1104757	RE1104787
13	Slangegjennomføring KPL	RE1104722	RE1104722
20	Oljeforvarmer Multiflex KPL	RE1071411	RE1071411
21	O-ring	RE1108464	RE1108464
22	Filterinnsats	RE1108462	RE1108462
23	Filterglass	RE1108463	RE1108463
25	Utblåsningsstuss	RE1104758	RE1104788
26	Brennerdeksel	RE1104759	RE1104789
27	Hjulaksel	RE1104760-1	RE1104791
28	Hjul	RE1108369	RE1108369
30	Brennkammer, komplett	RE1104761-2	RE1104806-2
31	Røykgassbrems, sett	RE1104793	RE1104810
32	Rengjøringsdeksel	RE1104763	RE1104794
33	Pakning for rengjøringsdeksel	RE1104764	RE1104795
34	Blindmutter for inspeksjonshull	RE1104728	RE1104784
35	Midtvegg	RE1104841	RE1104862
36	Gitter for luftinntak	RE1104842	RE1104863
40	Bakvegg	RE1104843	RE1104864
41	Bryterpanel, komplett	RE1104783-1	RE1104865
42	Pakning for bryterpanel	RE1104754	RE1104866
43	Løfteøye	RE1102554	RE1102554
44	Deksel avgassrør	RE1104732	RE1104796
45	Transportbøyle framme	RE1104765	RE1104867
46	Transportbøyle side	RE1104767	RE1104868
47	Transportbøyle bakre	RE1104766-1	RE1104869
48	Avstandsstykke	RE1104849	RE1104849
50	Radialvifte	RE1108603	RE1108607
51	Viftreimhjul på vifte	RE1113111	RE1102777
52	Viftreim	RE1113112	RE1102774
53	Viftreimhjul på motor	RE1113110	RE1102784
54	Elektrisk motor IE2	RE1102737	RE1102733
55	Festebrakett for motor	RE1104850	RE1104870
60	Temperaturregulator TR	RE1103166	RE1103166
61	Sikkerhetstermostat STB	RE1101197	RE1101197
62	Temperaturkontroll TW	RE1103146	RE1103146
66	Betjeningsbryter	RE1101188	RE1101188
67	Kontrolllampe, grønn	RE1105514	RE1105514
68	Kontrolllampe, rød	RE1105363	RE1105363
69	Reset-knapp for brenner	RE1103408	RE1103408
70	Termostat-kontakt	RE1101018	RE1101018
71	Brostøpsel-blindplugg	RE1101019	RE1101019
72	Nettkabel, komplett	RE1104701	RE1105100