

BRUKSANVISNING OG FDV-DOKUMENTASJON FOR

Skilletrafo 1500VA (3000VA peak) 230V/230V m/ bærehåndtak. Inn Schuko plugg / Ut 1 stk Schuko stikk

Innhold

Innledning.....	2
Innhold i leveransen	2
Tekniske data.....	2
Koblingskjema.....	3
Garanti.....	3
Sikkerhet.....	3
Oppstart og bruk	4
Rengjøring	4
Avfallshåndtering	4
Ansvarlig firma.....	4
Samsvarserklæring	6



Innledning



Fare ved feil bruk

- ❖ Enheten skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. Hvis den brukes på annen måte kan det være risiko for personskade, skade på utstyret eller skade på omgivelser.



Opplæring i bruk

Enheten skal bare brukes av personer som

- ❖ Har fått instruksjon i bruk av enheten
- ❖ Har forstått innholdet i denne bruksanvisningen



Enheten skal aldri betjenes av personer som

- ❖ Er alkoholpåvirket
- ❖ Er påvirket av andre rusmidler eller av medikamenter som gir nedsatt vurderingsevne.



Fare ved endringer av enheten

- ❖ Enheten skal aldri bygges om eller på noen måte endres uten at det er klarert med leverandøren. Uautoriserte endringer på utstyret kan føre til risiko for personskade, skade på enheten eller skade på omgivelser.

Siste publiserte utgave av dette dokumentet kan lastes ned fra denne QR-koden eller fra lenken som ligger bak QR-koden:



Innhold i leveransen

18789502 Skilletrafo 1500VA (3000VA peak) 230V/230V m/ bærehåndtak. Inn Schuko plugg / Ut 1 stk Schuko stikk.


Enheten leveres komplett og klar til bruk.

Tekniske data

Beskrivelse	
Primær merkespenning	230V
Sekundær merkespenning	230V
Nominell-Merkeeffekt	1,5kVA
Stikkontakt type	Schuko
Maksimal belastning på sekundærside	16A
Vekt	18kg
Lengde	350mm

Beskrivelse	
Bredde	242mm
Dybde	353mm
Monteringsform	Selvstendig
Driftsfrekvens	50-60Hz
Materiale i kapsling	GRP (gul)

Koblingsskjema



Garanti

For generell informasjon om garanti, se gjeldende [«Normale salgs- / leveringsbetingelser for Holte Industri AS»](#).

Garanti dekker ikke:

1. Normal bruksslitasje
2. Feil bruk
3. Manglende overholdelse av instruksjoner i denne bruksanvisningen

All garanti faller bort hvis enheten er reparert eller modifisert av uautorisert personell, eller ved feil bruk.

Sikkerhet

- Denne veiledningen må leses grundig igjennom før anlegget tas i bruk!
- Dersom anlegget installeres, brukes eller repareres på en måte som ikke samsvarer med produsentens henvisninger, vil dennes ansvar opphøre å gjelde.
- Se også <https://holteindustri.no/reparasjoner-vedlikehold-modifiseringer>

Oppstart og bruk

Enheten er utstyrt med denne bruksanvisningen:

1500VA Skilletrafo - Montering og bruk

- Skann QR-kode for tilgang til FDV/bruksanvisning.
- Tilførsel: 230V 50/60Hz. Spenning på sekundærsiden: 230V
- Transformatoren kan belastes opp til 3000VA i 5 minutter, forutsatt at den slås av minimum 15 minutter mellom hver 5 minutter sekvens.
- Maksimal kontinuerlig belastning: 1500VA
- Termisk sikring: 10A. Hvis sikringen har løst ut:
 - Koble fra transformatoren
 - Undersøk hva som har forårsaket overlast og at sikringen har løst ut, og gjør eventuell feilretting
 - Sikringen trykkes inn
 - Koble til transformatoren
- Vekt: 18kg.
- Tilfredsstiller NEK400:2022 413 Beskyttelsesmetode: elektrisk adskillelse. Her er det krav om at beskyttelsesmetoden skal være begrenset til forsyningen av ett enkelt utstyr forsynt fra en ujordet strømkilde med enkel adskillelse. Sekundærsiden på skilletrafoen skal derfor ikke splittes opp i flere uttak, men kun tilkobles ett enkelt utstyr.



Holte Industri AS, Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv
Tlf. 35959300 – www.holteindustri.no – info@holteindustri.no
18789502 Skilletrafo

Rengjøring

Før rengjøring skal enheten alltid kobles fra strømforsyningen. Enheten skal aldri spyles med vann eller andre væsker. Ved behov for utvendig renhold av enheten skal det brukes mildt vaskemiddel på fuktig klut.

Avfallshåndtering

Når produktet skal tas ut av bruk og kondemneres, skal det behandles som EE-avfall.

Holte Industri AS har avtale med Renas AS, og kan ta imot EE-avfall. Sentralen kan også leveres inn til ett av de andre mottaksstedene. En oversikt over mottakssteder finnes her: <http://renas.no/vare-behandlingsanlegg/>.

Ansvarlig firma

Holte Industri AS er ansvarlig for produksjon av OS Overvåkingsskap.

Kontaktinformasjon:

Holte Industri AS
Håtveitvegen 13
3810 Gvarv
Tlf. 35 95 93 00
www.holteindustri.no
E-post: info@holteindustri.no

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring
Declaration of conformity

Herved erklæres at følgende produkt: <i>Herewith declares that the type of equipment:</i>	Flyttbar skilletransformator <i>Portable Isolation Transformer</i>
Typebetegnelse: <i>Type designation:</i>	Skilletrafo 1500VA 16A / 230V
Overensstemmer med bestemmelser i følgende direktiv: <i>is in conformity with the provisions of the following directive:</i>	2014/35/EU LVD Low Voltage Directive
og at følgende standarder / tekniske spesifikasjoner er benyttet: <i>and that the following standards / technical specifications have been applied</i>	NEK 400 NEK EN 61340
Dette produkt er CE -merket <i>This product is CE -marked in</i>	2023

Gvarv, 15/12-23 Sted/dato <i>Place/date</i>	<p style="text-align: center;">6</p>  Agge Bjørnerud Teknisk sjef <i>Technical Manager</i>
---	---